

Mode d'emploi (version simplifiée)

**Application de visualisation
de votre consommation d'électricité.**



1 Accès à votre consommation d'électricité depuis un ordinateur

A l'aide de votre navigateur Internet, dirigez-vous sur la page : <https://smart.groupe-e.ch>.

Après authentification réussie, la page ci-dessous apparaît à l'écran. Celle-ci contient par défaut votre consommation d'électricité pour l'année en cours.

The screenshot shows the 'Groupe E - Données de consommation' web interface. It features a bar chart of monthly energy consumption in kWh, with a red bar for April indicating incomplete or missing hourly data. The interface includes filters for period (Day, Month, Year), a 'Mise à jour' button, and a 'Comparaison annuelle' section with a checked box for 'Affiche les valeurs horaires'. Below the chart, it displays the 'Dernière lecture' (1.557,00 kWh on 11/04/2011) and 'Consommation: (depuis le début de l'année)' (1.356,30 kWh from 01/01/2011 to 11/04/2011). A section for 'Informations du client' contains masked fields for name, meter number, address, and postal code. A 'Déconnexion' link is at the bottom left, and a 'Modifier le mot de passe' link is at the bottom center. A 'groupe e' logo is at the bottom right.

Annotations:

- Graphe de consommation d'énergie:** Points to the bar chart.
- Index du compteur:** Points to the 'Dernière lecture' section.
- Informations sur le compte client:** Points to the 'Informations du client' section.
- Changement des périodes d'affichage des données:** Points to the 'Période' filter section.
- N'oubliez pas de cocher cette case permettant la gestion de la période:** Points to the 'Affiche les valeurs horaires' checkbox.
- Consommation énergie cumulée depuis le début de l'année en cours:** Points to the 'Consommation: (depuis le début de l'année)' section.
- Quitter l'application:** Points to the 'Déconnexion' link.
- Modifier le mot de passe:** Points to the 'Modifier le mot de passe' link.
- Informations mises à disposition de l'utilisateur. Peuvent être définitivement masquées en cochant cette case:** Points to the 'Cocher lorsque l'information a été lue afin que le message n'apparaisse plus' checkbox.

2 Accès à votre consommation d'électricité depuis un smartphone

A l'aide du navigateur Internet de votre smartphone, dirigez-vous sur la page suivante: <https://msmart.groupe-e.ch>.

Après authentification réussie, la page ci-dessous apparaît à l'écran. Celle-ci contient par défaut votre consommation énergie de l'année en cours.

Cliquez sur « **Mode étendu** » pour avoir plus de fonctionnalités.

